長時間運転用可搬型発電機【JPG2600】サブエンジンオイルの給油の仕方 1/1page

順番

①

① 発電機本体上部の
黄色のフタとメッシュカバーを外します。
(左図参照)

②

② サブエンジンオイルは600mlを
溢れないようにゆっくり給油して下さい。
※使用するオイルは
API分類SE級エンジンオイルです。
(SAE10W-30 か SAE10W-40)

今回使用したのは

YAMALUBE
StandardPlus
SAE 10W-40
YAMAHA

■ご不明点等御座いましたらお気軽にお問合せ下さい■

generator.co.jp

JP GENERATORS

電話:042-471-1692 mail:info@generator.co.jp

お問い合わせフォーム